

■ 使用上のご注意

本製品はA Cアダプタを接続して動作しますが、バックアップ用の電池が内蔵されていますので、ご使用前に必ず電池蓋を開けて電池ケーブルの接続を行ってください。電池ケーブルの接続を行わない状態で使用して、A Cアダプタを抜くと動作がストップ（収録ストップ）してしまいます。またご使用にならない場合は、電池ケーブルの接続コネクタを外した状態で保管をお願いします。

■ 電池ケーブル接続方法

ケーブルコネクタを基板コネクタに接続します。

基板コネクタ

ケーブルコネクタ

